Scanner - EPSON WF-C5810 Series

Windows

Para digitalizar a partir do computador:

1. Adicionar scanner

Este passo é necessário somente no primeiro uso.

No menu Iniciar, digite "Epson" e clique na opção Epson Scan 2 Utility:



Na tela que se abre, clique em Ativar edição:

Last update:	manualsussannar onson http://wiki.ph.utfpr.odu.br/dokuwiki/doku.php?id=manualsussannar	opcop&rov-1727554017
2025/01/22 13:53		_epson@rev=1737554017

Definições do scanner			×
Nome	Modelo	Conexão/Endereço	
Adicionar Apagar		Atu	alizar
0		OK Can	celar

E então clique em **Adicionar**:

in your ac scanner			
Nome	Modelo	Conexão/Endereço	
Adicionar	sagar	At	ualizar
⇒Ativar edição			un coltar

Na tela que se abre, marque a opção "Inserir endereço", digite o ip da sua impressora, e então clique em **Adicionar**:

Adicionar scar	nner de rede		×
Mod	elo : EPSON WF-C5810)/C5890 Series	~
Nor	me : Rede 01		
O Procurar re	de		0.0
Endereg	0		
O Inserir ende	ereço		
Endere	ço : 172.23.23.44		
0		Adicionar	Cancelar

A impressora será adicionada, clique em OK:

D	efinições do scanner			×
	Nome	Modelo	Conexão/Endereço	
	Rede 01	EPSON WF-C5810/C5890 Series	172.23.23.44	
	Adicionar Apagar			Atualizar
	🛑 Ativar edicão		Controle de l	2/0000
	Mavar cargoo		Concrute de	000000
	0		ОК	Cancelar

From: http://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/ - WIKI COGETI-PB