

Sony IPELA PCS-G50 - Sala de Reuniões (DIRGE - Bloco B) e EaD (DIRGRAD - Bloco Z)

Com o equipamento ligado, ele está configurado para atender automaticamente as chamadas. Para utilizá-lo, basta ligar o televisor e aguardar a chamada que será realizada pelo requisitante da reunião ou pela reitoria.

Caso o requisitante da reunião requisite um IP para conexão, forneça o número: **200.134.18.43** para a sala de reuniões (DIRGE - Bloco B) ou **200.134.18.42** para o EaD (DIRGRAD - Bloco Z).

A chamada iniciará com o microfone desligado, indicado pelas letras **MIC OFF** no canto inferior esquerdo da tela.

Caso se deseje falar, basta pressionar a tecla laranja do controle. Assim, a indicação de **MIC OFF** deverá desaparecer e o microfone estará aberto comunicação.

Para evitar ruídos, é de boa prática ligar o microfone apenas quando for necessário a conversação.

Controle



From:
<http://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/> - **WIKI COGETI-PB**

Permanent link:
http://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/doku.php?id=manuals:videoconferencia:videoconferencia_bloco_z&rev=1585741107

Last update: **2023/01/19 16:56**

