

# Radivison - Bloco V -V001 - DIRPPG

Com o equipamento ligado, ele está configurado para atender automaticamente as chamadas. Para utilizá-lo, basta ligar o projetor e aguardar a chamada que será realizada pelo requisitante da reunião ou pela reitoria.

Caso o requisitante da reunião requisiite um IP para conexão, forneça o número: **200.134.18.44**.

Caso se deseje falar, o botão ligar/desligar o microfone fica localizado no próprio microfone, como mostra a imagem a seguir. Para evitar ruídos, é de boa prática ligar o microfone apenas quando for necessário a conversação.



From:  
<https://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/> - **WIKI COGETI-PB**

Permanent link:  
[https://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/doku.php?id=manuais:videoconferencia:videoconferencia\\_v001&rev=1453898811](https://wiki.pb.utfpr.edu.br/dokuwiki/doku.php?id=manuais:videoconferencia:videoconferencia_v001&rev=1453898811)

Last update: **2023/01/19 13:56**

